

### PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Items	Tipo Manutenzione	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
1	Ordinaria	Pulizia cestello (1)	1	Giorno
2	Ordinaria	Pulizia vasca arrivo	1	Giorno
3	Ordinaria	Pulizia vasca alloggio pompe sollevamento (2)	1	Settimana
4	Ordinaria	Controllo pompe di sollevamento e pulitura (A&B)	1	Giorno
5	Ordinaria	Controllo chiusura valvole di deviazione	2	Settimana
6	Ordinaria	Pulitura di tutte le vasche (vasca arrivo 2-3-6-8-9-10-11)	1	Giorno
7	Ordinaria	Pulitura vaschette e relativo tubo di troppo pieno (4-5)	1	Giorno
8	Ordinaria	Pulitura vasche n° 16-17-18	1	Settimana
9	Ordinaria	Controllo pompe sollevamento vasche ( 6 & 11)	1	Giorno
10	Ordinaria	Controllo uscita cloro	1	Giorno
11	Ordinaria	Controllo funzionamento pompa aspirazione fanghi vasca n°6	1	Settimana
12	Ordinaria	Verifica funzionamento soffianti	1	Giorno
13	Ordinaria	Controllo livelli di attivazione galleggianti	1	Settimana
14	Ordinaria	Verifica temporizzazioni soffianti	1	Settimana
15	Ordinaria	Controllo elettropompe in servizio (manuale o automatico), ed accessori (giranti, valvole di ritegno, interruttori, ecc.).	2	Settimana
16	Ordinaria	Verifica funzionamento pompa cloro	1	Settimana
17	Ordinaria	Controllo livello recipiente cloro	1	Settimana
18	Ordinaria	Misurazione livello fanghi vasca n°3 (30 minuti)	1	Giorno
19	Ordinaria	Misurazione livello fanghi vasca n°6 (30 minuti)	1	Giorno
20	Ordinaria	Misurazione livello fanghi in arrivo vasca 2 (2 ore)	1	Giorno
21	Ordinaria	Misurazione livello fanghi in uscita vasca 6 (2 ore)	1	Giorno
22	Ordinaria	Pulitura griglia bottini di bordo (14)	1	Giorno
23	Ordinaria	Sostituzione Big Bag (13 & 14)	All'occorrenza	
24	Ordinaria	Controllo stato riempimento cassone drenante (V1 & V2)	1	Giorno
25	Ordinaria	Controllo stato manutentivo cassone drenante (V1 & V2)	1	Giorno

Items	Tipo Manutenzione	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
26	Ordinaria	Controllo interruttori di protezione e integrità stato generale quadro elettrico	1	Mese
27	Ordinaria	Lubrificazioni generale	1	Mese
28	Ordinaria	Passaggio dissecante parte esterna vasche	all'occorrenza	
29	Ordinaria	Aspirazione acque piovane vasca scivolo	all'occorrenza	
31	Ordinaria	Controllo sovratemperatura carcassa e rumorosità.	1	Mese
32	Ordinaria	Controllo assorbimento motori ed interscambio con riserva.	1	Mese
33	Ordinaria	Verifica rumorosità cuscinetti e parti rotanti.	1	Mese
34	Ordinaria	Verifica serraggio collegamenti elettrici.	3	Mese
35	Ordinaria	Verifica tenuta organi di intercettazione e premistoppa.	1	Mese
36	Ordinaria	Rilievo manometrico della prevalenza.	1	Mese
37	Ordinaria	Controllo circolazione aria raffreddamento, serraggio ventola.	1	Mese
38	Ordinaria	Pulizia generale.	1	Mese
39	Ordinaria	Revisione completa della pompa.	1	Anno
40	Ordinaria	Diserbo aree pavimentate immediatamente adiacenti al depuratore	2	Mesi
41	Ordinaria	Svuotamento e pulizia Vasca Oxyg non in uso Vasca 12	All'occorrenza	
42	ordinaria	Controllo Sistema di sollevamento del Cestello di arrivo (braccio ed Argano) ( 1 )	1	Settimana
43	ordinaria	Pulizia e controllo livello fanghi presso letto di essiccamento	1	Giorno